



Hodinky so strojčekom SELLITA SW200-1

Pred začatím používania výrobku si dôkladne prečítajte návod. Otvárať kryt hodínok a uskutočňovať servisné práce počas záruky je možné len v autorizovaných hodinárstvach.

modely: X PRO dive 300 auto

Technická charakteristika

- Švajčiarsky mechanický strojček s automatickým náťahom SELLITA SW200-1
- Centrálna hodinová, minútová a sekundová ručička
- Ukazovateľ dátumu (v polohe 6 hod.)
- Počet rubínových kameňov: 26
- Počet kyvov za hodinu – 28 800
- Nárazuvzdorné uloženie zotrvačky
- Rezerva chodu minimálne 38 hodín

Návod na obsluhu

Náťah

Mechanické hodinky s automatickým náťahom nepotrebujú ručné naťahovanie. Mimovoľné pohyby zápästia nútia rotor, aby sa otáčal a tým sa hodinky naťahujú. Aby boli hodinky dostatočne natahnuté, musíte ich nosiť na ruke minimálne 10 hodín denne. Pokiaľ hodinky nosíte na ruke menej ako 10 hodín denne alebo Vám hodinky zastanú, môžete ich natahnúť ručne pomocou naťahovacej korunky. Hodinky natahnite otáčaním korunky v **polohe č.1**. 20-30 krát.

Rezerva chodu pri plnom natahnutí strojčka je 38 hod. Ak hodinky nie sú dostatočne natahnuté, presnosť chodu sa môže líšiť od údajov uvedených výrobcom.

Nastavenie dátumu

Vytiahnite korunku do **polohy č.2** a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek (nahor) pokiaľ nenastavíte dátum deň pred aktuálnym dátumom (napr. potrebujete nastaviť dátum na 8., tak nastavte dátum na 7.) potom vytiahnite korunku **do polohy č.3** (nastavenie času) a otáčajte korunkou v smere hodinových ručičiek (nahor), pokiaľ nenastavíte aktuálny dátum. Takto viete s presnosťou, že je po polnoci a nastavíte správny čas. Vráťte korunku **do polohy č.1**

Dátum nenastavujte medzi 21 hod. večer a 4 hod. ráno. Tým môžete spôsobiť poškodenie dátumového kola. Toto poškodenie nie je uznávané v rámci záruky.

Na konci mesiaca februára a mesiacov, ktoré majú 30 dní je nutné nastaviť správny dátum manuálne.

Nastavenie času

Vytiahnite korunku do **polohy č.3** a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek (nahor) pokiaľ nenastavíte aktuálny čas. Po nastavení aktuálneho času vráťte korunku do **polohy č.1**.

Pre zabezpečenie presnosti chodu hodínok a ich spoľahlivého fungovania v priebehu celej životnosti sa **doporučuje**:

- Hodinky s automatickým náťahom noste na ruke minimálne 10 hodín/deň

- Chráňte hodinky pred pádom, prudkými údermi, pôsobením silného magnetického poľa a chemikálií
- Minimálne raz za dva roky po ukončení záručnej doby si dajte hodinky vyčistiť, premazať, vyregulovať a skontrolovať vodotesnosť.

Neodporúča sa:

- Svojoľne otvárať kryt puzdra hodínok, čím ich ochránite pred neodbornou obsluhou a vniknutím prachu a špiny do hodinového strojčka.
- Vystavovať hodinky vplyvu prudkých výkyvov teploty, čo môže spôsobiť zarosenie sklíčka.
- Hodinky sú odolné voči pôsobeniu magnetického poľa o intenzite maximálne 4800A/M.

Vodotesnosť

Stupeň vodotesnosti a možnosti používania hodínok sú vyznačené na ich kryte:

- „vodotesné do 50 m, 5 ATM“ – môžete napríklad umývať auto hadicou
- „vodotesné do 100 m, 10 ATM“ – môžete plávať, skákať do vody (ale nie z mostíka), potápať sa bez potápačského prístroja
- „vodotesné do 200 m, 20 ATM“ - môžete plávať, skákať do vody a potápať sa s potápačským prístrojom
- „vodotesné do 300 m, 30 ATM“ – profesionálne potápanie.

Magnetizmus a statická elektrina

Chráňte hodinky pred priamym pôsobením magnetického alebo elektrického poľa. Chráňte hodinky pred blízky kontaktom s predmetmi, ktoré vyžarujú veľkú statickú energiu ako napr. televízory.

Chemikálie

Hodinky nesmú prísť do priameho styku s rozpúšťadlami, ortuťou, kozmetickými a čistiacimi prípravkami, lepidlami a farbami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu hodínok, k zmene farby puzdra, náramku alebo k ďalším závadám.

Nárazy a vibrácie

Hodinky sú zostrojené tak, aby odolávali rôznym vplyvom pri bežnom nosení. Je potrebné ich chrániť pred nárazmi, ktoré by mohli poškodiť ich jemný mechanizmus.

Teplota

V prostredí s teplotou nižšou a vyššou ako sú normálne teploty $<5^{\circ}\text{C} \div 35^{\circ}\text{C}>$, hodinky môžu pracovať nekvalitne a zastavovať sa.

Starostlivosť o puzdro a náramok

Ak vlastníte pozlátené hodinky, či hodinky s podobnou PVD úpravou, uveďte si, že táto povrchová úprava je náchylnejšia na reakciu PH faktoru a mechanické opotrebenie. Hodinky s touto povrchovou úpravou nie sú určené k nadmernému namáhaniu a preto vyvarujete kontaktu hodínok s potom a agresívnymi látkami.